


環境ガイド



🌿 運用…2ページ

🌿 修理…2ページ

🌿 廃棄…3ページ

- このマニュアルは、本機を運用、修理、廃棄する上で、環境を配慮した大切な情報について記載しています。
- 必要な時に参照できるようお手元に保管し、活用してください。
- このマニュアルはつぎの機種を対象にしています。
(本文中「本機」と記します。)

液晶一体型

MY11F/FE-F
MY11F/FR-F
MJ11F/FE-F
MJ11F/FR-F



運用

消費電力（ACアダプタを含む）

本機の消費電力については、つぎの表をご覧ください。

項 目	消費電力	
	MY11F/FE-F MJ11F/FE-F	MY11F/FR-F MJ11F/FR-F
動作状態での最大	約81W	約69W
動作状態での最小（※1）（※2）	49W以下	36W以下
電源オフ時（※3）	約1.6W	

※1. 「動作状態での最小」とは、内蔵 FDD/HDD のモータが「オフ」の状態を示します。

※2. LCD モニターが省電力モードの状態を示します。

※3. 「電源オフ」とは、電源スイッチを切った状態を示します。

上記消費電力値は

Windows XP Professional 利用時の値となります。

本機の消費電力を「0（ゼロ）W」

にするには、電源コードのプラグ

をコンセントから抜くか、またはオ

フィスなどに設置して

ある電源盤のスイッチ

を切ります。



修理

補修用性能部品の保有期間

本機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後 5 年です。

機器修理のお問い合わせ

本機の修理のお問い合わせ先については、地域によって異なる場合がありますので、添付されている『保証規定＆修理に関するご案内』に記載されている、最寄りの修理受付窓口にお問い合わせください。

必要に応じて、サービス内容、修理費用（概算）、修理期間、手続き等ご説明させていただきます。





廃棄

機器の重金属等使用


本機には、重金属等が使用されています。廃棄する場合、回収・リサイクルにお出してください。

区分 \ 重金属等	カドミウム	シアン	鉛	クロム	ヒ素	水銀	フッ素	ホウ素	セレン	PCB	アンチモン
本体			●	●	●	●	●	●	●		●
キーボード			●	●	●		●	●			●
マウス			●	●			●	●			●
ACアダプタ			●	●	●		●	●			●

●：使用していることを示します。

本機の廃棄方法について

当社は、資源有効利用促進法に基づき、積極的に当社の回収・リサイクルシステムに従って資源の有効利用に務めていきますので、次のいずれかの会社にお問い合わせください。（2004 年 8 月現在）



連絡先一覧

■NECロジスティクス株式会社

第 1LSP 事業部

〒183-8501 東京都府中市日新町1-10

TEL 0120-802310 (フリーダイヤル)**FAX** 0120-801722

■NECフィールディング株式会社

北海道支社 業務部

〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西四丁目1番地(新大通ビル9階)

担当区域:北海道全域

TEL 011-221-3792 **FAX** 011-221-3812

東北支社 業務部

〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目7番17号

担当区域:東北6県

(小田急不動産仙台ビル6階)

(青森、岩手、秋田、
山形、福島、宮城)**TEL** 022-262-3489 **FAX** 022-216-4035

北関東支社 業務部

〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町二丁目85番5号

担当区域:栃木県、群馬県、
埼玉県、新潟県**TEL** 048-654-4930 **FAX** 048-654-4921

東関東支社 業務部

〒260-0043 千葉県千葉市中央区弁天町250-1(白樺ビル5階)

担当区域:茨城県、千葉県

TEL 043-252-8931 **FAX** 043-290-1877

東京第一支社 業務部

〒105-0012 東京都港区芝大門二丁目5番5号

担当区域:千代田区、港区、
品川区、目黒区、大田区、渋谷区、
世田谷区、狛江市

(住友不動産芝大門ビル10階)

TEL 03-3431-7103 **FAX** 03-3431-7106

東京第二支社 業務部

〒110-0014 東京都台東区北上野二丁目23番5号

担当区域:中央区、新宿区、
中野区、杉並区、豊島区、板橋区、
練馬区、台東区、荒川区、足立区、
文京区、葛飾区、墨田区、北区、
江戸川区、江東区

(住友不動産上野ビル2号館3階)

TEL 03-5828-7803 **FAX** 03-5828-7814

西関東支社 業務部

〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-8-4(横浜西口KNビル11階)

担当区域:神奈川県、町田市、
東京三多摩地区、山梨県、
長野県**TEL** 045-314-3511 **FAX** 045-314-3572

中部支社 営業部

〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄二丁目28番22号

担当区域:岐阜県、

(NEC名古屋ビル7階)

静岡県、愛知県、三重県

TEL 052-262-2540 **FAX** 052-261-1860

関西第一支社 業務部

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島一丁目11番16号

担当区域:大阪府、兵庫県、
和歌山県、沖縄県

(住友商事淀川ビル3階)

TEL 06-6305-2785 **FAX** 06-6305-1603

■NECフィールディング株式会社(つづき)

関西第二支社 業務部 〒604-8804 京都府京都市中京区壬生坊城町24番地の1
 担当区域: 富山県、石川県、 (古川勤ビル4階)
 福井県、滋賀県、京都府、
 奈良県 **TEL 075-812-5871 FAX 075-812-6743**

四国支社 業務部 〒760-0008 香川県高松市中野町29番2号 (NEC四国ビル7階)
 担当区域: 四国4県 (徳島、香川、愛媛、高知)
TEL 087-833-1708 FAX 087-861-7409

中国支社 業務部 〒730-0042 広島県広島市中区国泰寺町二丁目5番11号
 担当区域: 鳥取県、島根県 (西橋屋ビル5階)
 岡山県、広島県、山口県 **TEL 082-248-4555 FAX 082-241-7337**

九州支社 業務部 〒812-0004 福岡県福岡市博多区榎田二丁目3番7号
 担当区域: 九州7県 (STS第二ビル3階)
 (福岡、佐賀、長崎、熊本、
 大分、宮崎、鹿児島) **TEL 092-481-2323 FAX 092-411-8732**

■株式会社シンシア

リサイクル事業本部 〒140-0003 東京都品川区八潮3-2-10
TEL 03-3799-5320 FAX 03-3799-5322

上記すべての受付時間

9:00~17:00 (土日祭日を除きます) ※FAXは24時間受付

尚、本機の回収・リサイクルシステムに関しての詳細は、次のホームページをご覧ください。

http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/3r/shigen_menu.html

ご注意


- ・添付されたマニュアルに記載されている方法以外で機器を改造された場合、その機器を引き取ることができない場合がありますので、ご注意ください。
- ・一度ハードディスクに記憶されたデータは、「ごみ箱」から削除したり、ハードディスクをフォーマットしたりしても、復元できる場合があります。データを消去したい場合には、市販のソフトなどを使うことをおすすめします。



◆このマニュアルで使用しているアプリケーション名などの正式名称

本文中の表記	正式名称
Windows XP Professional	Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版

Microsoft、WindowsおよびWindowsのロゴは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。



本機は、解体の容易化やプラスチック部品の材料名表示など、機器リサイクルを考慮した設計を行っていますので、リサイクルに適した処理に、ご協力ください。



このマークはNECの定める環境配慮基準を満たした商品に表示されるものです。この基準の詳細はNECのホームページをご覧ください。
<http://www.nec.co.jp/eco/ja/>

©NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2004
日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の
許可なく複製・改変などを行うことはできません。

2004年10月 初版
853-810602-162-A
Printed in Japan



* 8 1 0 6 0 2 1 6 2 A *

このマニュアルは再生紙（古紙率100%）を使用しています。